


Easy Fresh 2.0 - návod k použití

Mechanický osvěžovač vzduchu s výměnným vonným krytem



Easy Fresh garantuje permanentní provonění na konstantní úrovni po dobu 30 dnů. Provoz je naprogramován na 4 týdny—doba použití 1 krytu. V prvním týdnu běží úsporný program s delšími pauzami. Pauzy v provozu motoru se v následujících týdnech postupně zkracují, v souladu s tím, jak intenzita vůně krytu postupně slábne. Ve čtvrtém týdnu běží program bez pauz. Po 30 dnech se provoz dávkovače zastaví a začne blikat červená LED DIODA, která signalizuje pokyn k výměně krytu. Pokud není kryt vyměněn do 3 dnů, ozve se zvukový signál.

Instrukce k použití:

1. Vložte baterii o velikosti C, během 10 sekund se rozblíká zelená LED dioda.
2. Zavěste kryt na horní závěs a upevněte jej pomocí spodního spínače
3. Po 30 dnech proveďte výměnu krytu. Kryt uvolníte stiskem spodního spínače. Po odstranění krytu se rozblíká červená i zelená LED dioda a automaticky dochází k znovunastavení programu
4. Upevněte nový kryt (dle bodu 2)

Instrukce k montáži:

Upevnění pomocí šroubů

1. volte vhodné místo pro umístění dávkovače
2. přidrže dávkovač na zvoleném místě a označte místo pro šroub
3. provrtejte otvor v označeném bodu a upevněte hmoždinku
4. upevněte dávkovač a vyrovnejte pomocí bočního šroubu

Upevnění pomocí oboustranné pásky

1. pečlivě proveďte očistu místa zvoleného pro upevnění dávkovače
2. odstraňte krytky lepicí pásky a upevněte dávkovač na stěnu
3. poté instalujte výměnný kryt